


Тепловые реле

Реле перегрузки ZE, ZB, Z5, ZBT



- Для непосредственной установки на контактор / отдельного монтажа
- Чувствительность к выпадению фазы согласно EC/EN 60947
- Кнопка «Тест»
- Переключатель «Ручной/автоматический сброс»



Расцепитель перегрузки I _r , A	Для использования с									
	DILEM	DILM7 - DILM15	DILM17- DILM38	DILM40- DILM65	DILM80- DILM170	DILMT7- DILMT12	DILMT17- DILMT32	DILMT40- DILM65	DILMT80- DILMT95	Отдельный монтаж
0,1...0,16	ZE-0,16 014263	ZB12-0,16 278431	ZB32-0,16 278442	-	-	ZBT12-0,16 190959	-	-	-	-
0,16...0,24	ZE-0,24 014285	ZB12-0,24 278432	ZB32-0,24 278443	-	-	ZBT12-0,24 190960	-	-	-	-
0,24...0,4	ZE-0,4 14300	ZB12-0,4 278433	ZB32-0,4 278444	-	-	ZBT12-0,4 190961	-	-	-	-
0,4...0,6	ZE-0,6 14333	ZB12-0,6 278434	ZB32-0,6 278445	-	-	ZBT12-0,6 190962	-	-	-	-
0,6...1	ZE-1,0 14376	ZB12-1 278435	ZB32-1 278446	-	-	ZBT12-1 190963	-	-	-	-
1...1,6	ZE-1,6 14432	ZB12-1,6 278436	ZB32-1,6 278447	-	-	ZBT12-1,6 190934	-	-	-	-
1,6...2,4	ZE-2,4 14479	ZB12-2,4 278437	ZB32-2,4 278448	-	-	ZBT12-2,4 190936	-	-	-	-
2,4...4	ZE-4 14518	ZB12-4 278438	ZB32-4 278449	-	-	ZBT12-4 190935	-	-	-	-
4...6	ZE-6 14565	ZB12-6 278439	ZB32-6 278450	-	-	ZBT12-6 190937	-	-	-	-
6...9	ZE-9 14708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6...10	-	ZB12-10 278440	ZB32-10 278451	ZB65-10 278455	-	ZBT12-10 190938	-	-	-	-
9...12	-	ZB12-12 278441	-	-	-	ZBT12-12 190939	-	-	-	-
10...16	-	ZB12-16 290168	ZB32-16 278452	ZB65-16 278456	-	ZBT32-16 190940	-	-	-	-
16...24	-	-	ZB32-24 278453	ZB65-24 278457	-	ZBT32-24 190941	ZBT65-24 190943	-	-	-
24...32	-	-	ZB32-32 278454	-	-	ZBT32-32 190942	ZBT65-32 190944	-	-	-
24...40	-	-	-	ZB65-40 278458	-	-	ZBT65-40 190945	-	-	-
32...38	-	-	ZB32-38 112474	-	-	-	-	-	-	-
40...57	-	-	-	ZB65-57 278459	-	-	-	-	-	-
50...65	-	-	-	ZB65-65 278460	-	-	-	-	-	-
65...75	-	-	-	ZB65-75 108792	-	-	-	-	-	-
35...50	-	-	-	-	ZB150-50 278462	-	-	-	-	ZB150-50/КК 278468
37...50	-	-	-	-	-	-	ZBT65-50 190946	ZBT95-50 190948	-	-
48...65	-	-	-	-	-	-	ZBT65-65 190947	ZBT95-65 190949	-	-
50...70	-	-	-	-	ZB150-70 278463	-	-	-	-	ZB150-70/КК 278469
63...80	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBT95-80 190950	-


Расцепитель перегрузки I _r , A	Для использования с									
	DILEM	DILM7 - DILM15	DILM17- DILM38	DILM40- DILM65	DILM80- DILM170	DILMT7- DILMT12	DILMT17- DILMT32	DILMT40- DILM65	DILMT80- DILMT95	Отдельный монтаж
77...97	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBT95-97 190951	-
70...100	-	-	-	-	ZB150-100 278464	-	-	-	-	ZB150-100/КК 278470
95...125	-	-	-	-	ZB150-125 278465	-	-	-	-	ZB150-125/КК 278471
120...150	-	-	-	-	ZB150-150 278466	-	-	-	-	ZB150-150/КК 278472
145...175	-	-	-	-	ZB150-175 107316	-	-	-	-	ZB150-175КК 107317

Расцепитель перегрузки I _r , A	Для использования с		
	DILM185A, DILM225A	DILM250	DILM300A
50...70	Z5-70/FF225A 139572	Z5-70/FF250 210070	-
70...100	Z5-100/FF225A 139573	Z5-100/FF250 210071	-
95...125	Z5-125/FF225A 139574	Z5-125/FF250 210072	-
120...160	Z5-160/FF225A 139575	Z5-160/FF250 210073	-
160...220	Z5-220/FF225A 139576	Z5-220/FF250 210074	-
200...250	Z5-250/FF225A 139577	Z5-250/FF250 210075	-
250...300	-	-	Z5-300/FF250 139578

Реле перегрузки ZW7 с внешним трансформатором тока



- Для установки отдельно от контактора
- Чувствительность к выпадению фазы согласно EC/EN 60947
- Кнопка «Тест»
- Переключатель «Ручной/автоматический сброс»



Расцепитель перегрузки I _r , A	Наименование Артикул
42...63	ZW7-63 000245
60...90	ZW7-90 002618
85...125	ZW7-125 004991
110...160	ZW7-160 007364
160...240	ZW7-240 009737
190...290	ZW7-290 052448
270...400	ZW7-400 045329
360...540	ZW7-540 047702
420...630	ZW7-630 050075