Номера задвижек не менять

РВС-5000 №7 А-92

РВС-5000 №6 А-92

РВС-5000 №5 А-95

РВС-5000 №4 ДТ

РВС-5000 №3 ДТ

РВС-5000 №2 ДТ

РВС-5000 №1 керосин

E-11

E-10

E-19 E-15 E-18 E-14 E-17 E-13 E-16 E-12

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9