

Станции ET 200S

Электронные модули

Ложные модули

Обзор



- Резервирование посадочного места для последующей установки любого электронного модуля.

- Наличие модулей двух модификаций для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 15 или 30 мм.
- Отсутствие соединений с контактами подключения внешних цепей терминального модуля ТМ-Е. Поэтому к этим контактам могут быть подключены внешние цепи модуля, который будет установлен в дальнейшем вместо ложного модуля.
- Настраиваемый диагностический отклик для IM 151-1 ST и IM 151-1 HF.
- Замена ложного модуля во время работы станции.
- Разработка программы контроллера с учетом максимальной конфигурации станции. Отсутствие необходимости вносить изменения в программу контроллера при замене ложного модуля необходимым электронным модулем.

Технические данные

Ложный модуль	6ES7 138-4AA01-0AA0	6ES7 138-4AA11-0AA0
Потери мощности, типовое значение	0.025 Вт	0.025 Вт
Адресное пространство	Определяется типом предполагаемого к использованию модуля	Определяется типом предполагаемого к использованию модуля
Объем параметров настройки	Определяется типом предполагаемого к использованию модуля	Определяется типом предполагаемого к использованию модуля
Встроенные каналы ввода-вывода	Нет	Нет
Диагностические функции	Нет	Нет
Диагностические светодиоды	Нет	Нет
Установка	На терминальный модуль ТМ-Е15 любой модификации	На терминальный модуль ТМ-Е30 любой модификации
Габариты (Ш x В x Г) в мм	15x 81x 52	30x 81x 52
Масса, приблизительно	33 г	55 г

Данные для заказа

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Ложный модуль шириной 15 мм, установка на терминальный модуль ТМ-Е15, 5 штук	6ES7 138-4AA01-0AA0	Ложный модуль шириной 30 мм, установка на терминальный модуль ТМ-Е30, 1 штука	6ES7 138-4AA11-0AA0