


1



▲ CAUTION / ATENCIÓN / ATTENTION / ATTENZIONE

HAZARD OF PLUG OVERHEATING

- Use only jumpers the right shape (see picture A below).
- Insert totally the jumper in its locations (see picture B below).

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO DEL CONECTOR

- Utilice únicamente los puentes que tengan la forma correcta (vea la imagen A abajo).
- Introduzca los puentes exactamente en el lugar que les corresponde (vea la imagen B abajo).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.

RISQUE DE SURCHAUFFE DU CONNECTEUR

- Utilisez uniquement des cavaliers de forme adaptée (voir illustration A ci-dessous).
- Insérez entièrement le cavalier dans son emplacement (voir illustration B ci-dessous).


Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO DELLA PRESA



- Utilizzare solo ponticelli di forma corretta (vedere la figura A seguente).
- Inserire completamente il ponticello nella propria sede (vedere la figura B seguente).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

A




B




63 A max.

● 4 x 6 mm²






80 A max.

● 1 x 25 mm²










125 A max.

● 1 x 50 mm²



3





Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.
As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.

www.schneider-electric.com